

製品番号	製品名	廃番年度	修理対応 終了年度
AM2100~03	マット スポンジ・フェルト重層	2010	2017
AM2002~05	マット フェルト入	2010	2017
AM1112~15	セノックマット フェルト入	2010	2017
AM1022~25	セノックマット スポンジ・フェルト重層	2010	2017
AH2012~14	カラーフローア	2010	2017
AH2011	カラーフローア	2010	2017
AB2111	つり輪練習装置	2010	2017
AH2400	スポーツフロア SSクッションタイプ	2009	2016
AH2300	スポーツフロア セノックフローアタイプ	2009	2016
DJ200001	ポールパッド ラグビー用	2008	2015
DJ2000	ラグビー用ゴール 正式	2008	2015
DJ0410	サッカー用ゴール 一般 アルミ製 地下箱付	2008	2015
DE8201	バレーボール用ネット 6人制	2008	2015
AM6000~6080	ポピュラー着地マット・タイプ II	2008	2015
AM5800	着地マット オーバーマットタイプ	2008	2015
AM0606	女子跳馬競技用追加マット ピタリマット	2008	2015
AH0401	ゆか NGC・ロイターシステム スポンジタイプ	2008	2015
HD0501	鏡 両開き式 木製枠	2007	2014
HD0500	鏡 両開き式 木製枠	2007	2014
DJ0210	サッカー用ゴール 一般 アルミ製	2007	2014
DE8200	バレーボール用ネット 6人制	2007	2014
DE8000	バレーボール用ネット	2007	2014
AM5004~5204	着地マット オーバーマットタイプ	2007	2014
AM0603~04	女子跳馬競技用追加マット ピタリマット	2007	2014
AH3504	タンブリング用クッション	2007	2014
AH2101	セノックカーペット	2007	2014
AH0640	新体操マット	2007	2014
DE8002	バレーボール用ネット 6人制	2006	2013
DE1710	支柱カバー	2006	2013
DE1200	バレーボール用支柱 アルミ製12段式赤床下300	2006	2013
AM5724~50	着地マット オーバーマットタイプ	2006	2013
AH2100	セノックカーペット	2006	2013
AD010N16	バー AD0160用	2006	2013
FZ1510,1600	転圧ローラー	2004	2011
DJ0500	スタッフベンチ ポリカーボネイト製	2004	2011
DJ0411	サッカー用ゴール 一般 アルミ製 地下箱付	2004	2011
DJ0320	少年用サッカーゴール アルミ製	2004	2011
DJ0211	サッカー用ゴール 一般 アルミ製	2004	2011
DE8800	バレーボール用アンテナ	2004	2011
DE8400	ビーチバレー用ネット	2004	2011
DD100002	支柱パッド ミニバスケット台用	2004	2011
DD0231	小学校用バスケット台 屋外用 移動車なし	2004	2011
AM8011~16	オーバーマット	2004	2011
AM5452,5460	着地マット オーバーマットタイプ	2004	2011
AM4051	着地マット EVタイプ NGC	2004	2011
AM000010~13	マットカバー	2004	2011
AH4000	タンブリング台セット	2004	2011
AH3502~03	タンブリングマット	2004	2011
AH0420	ゆか NGCシステム スポンジタイプ	2004	2011
AH0400	ゆか スポンジタイプ	2004	2011
AG1020	平均台 教育用アルミ製ビーム	2004	2011
AD010N83	段違い平行棒用パッドセット	2004	2011
AA4000	移動式三角鉄棒 幼児用(1欄・高さ調節式)	2004	2011

ES0300	電光得点表示器 空手競技用	2002	2009
ES0200	ポイント表示器 空手競技用	2002	2009
ES0100	電光得点表示器 空手競技用	2002	2009
DG2021	兼用支柱 移動式 クリート式	2002	2009
DG1021	兼用支柱 床止め式 クリート式	2002	2009
DE4511	兼用支柱 クラムクリート式	2002	2009
DE0116	バレーボール用支柱 ネット巻内蔵式床下250	2002	2009
DE0115	バレーボール用支柱 ネット巻内蔵式床下300	2002	2009
AT3111	スパーサーパッド (マット)	2002	2009
AT2021	ツイストベルト	2002	2009
AT0202	距離調節器 小型200X600木製	2002	2009
AT0201	距離調節器 中型400X600木製	2002	2009
AT0200	距離調節器 大型600X600木製	2002	2009
AL1022	とび箱 小型 8段式	2002	2009
AL1021	とび箱 中型 8段式	2002	2009
AL1020	とび箱 大型 8段式	2002	2009
AL0510	とび箱 幼児用	2002	2009
AH0630	新体操マット	2002	2009
AH0602	新体操マット NGCタイプ	2002	2009
AG3001	練習用平均台 ブルー	2002	2009
AG3000	練習用平均台 ピンク	2002	2009
AD000060	女子用単バー	2002	2009
DS3501	ファール回数表示器 卓上式	2001	2008
DS3500	ファール回数表示器 教育用卓上式	2001	2008
DS3060	ファール回数表示器	2001	2008
DJ0212	サッカー用ゴール 一般 アルミ製	2001	2008
DG2020	兼用支柱 移動式 スライドフック式	2001	2008
DG1020	兼用支柱 床止め式 スライドフック式	2001	2008
DG0110	バドミントン用支柱 差込式 スライドフック式	2001	2008
DE4510	兼用支柱 スライドフック式	2001	2008
DE1201	バレーボール用支柱 アルミ製12段式赤床下250	2001	2008
ES0600	型採点板 空手競技用 ブック式	2000	2007
DZ0100	球技用ネット計測器 (代替DZ9100)	2000	2007
DS3404	30秒タイマー スプリングゴールG用	2000	2007
DS3403	30秒タイマー オレンジゴールG用	2000	2007
DS3402	30秒タイマー オレンジゴール用	2000	2007
DS3401	30秒タイマー パラレルゴール21用	2000	2007
DS3400	30秒タイマー スプリングゴール用	2000	2007
DS3320	30秒タイマー パラレルゴール用	2000	2007
DS3200	30秒タイマー 小型置き式	2000	2007
DS2911	30秒タイマー 置き式(表示盤2台)	2000	2007
DS2824	30秒タイマー ゲームクロック付	2000	2007
DS2823	30秒タイマー ゲームクロック付	2000	2007
DS2400	スコアボード	2000	2007
DG8100	バドミントン用ネット	2000	2007
DG8000	バドミントン用ネット	2000	2007
DA300P01	セノライト簡易型 投光式電動昇降装置	2000	2007
DA100R26	落下防止装置	2000	2007
AT3400	振り上げ練習機 肋木取付式	2000	2007
AS1020	審判用採点板 ブック式	2000	2007
AG0300	低式平均台 アルミ製ビーム	2000	2007
DS2910	30秒タイマー 置き式(表示盤4台)	1999	2006
DS2820	30秒タイマー オレンジゴールG用 アーム三面式	1999	2006
DS2810	30秒タイマー オレンジゴール用 支柱三面式	1999	2006
DH512001	卓球フェンス用カバー 小	1999	2006

DH5120	卓球用フェンス	1999	2006
DH502001	卓球フェンス用カバー 大	1999	2006
DH5020	卓球用フェンス	1999	2006
DE4700	ソフトバレーボール用支柱 差込式	1999	2006
DA100R16	スナックリングセット	1999	2006
DA060003	セッティングゲージ オレンジゴール用	1999	2006
CB170001	天候カバー 展開用	1999	2006
CB100002	天候カバー 展開用	1999	2006
CA600002	天候カバー 折畳用	1999	2006
CA600001	天候カバー 展開用	1999	2006
CA200002	天候カバー 折畳用	1999	2006
CA200001	天候カバー 展開用	1999	2006
CA100004	天候カバー 展開用	1999	2006
CA100002	天候カバー 折畳用	1999	2006
BA0113	SERコンビネーションマシン メインユニット メッキ	1999	2006
AT0100	距離調節器	1999	2006
AS4200	体操得点表示盤 両面型反転式 AC100V	1999	2006
AM5751	着地マット オーバーマットタイプ	1999	2006
AM4003~4721	着地マット EVタイプ NGC	1999	2006
AJ3100	踏切板(跳躍板)	1999	2006
AJ3000	踏切板(跳躍板)	1999	2006
AB000014	調節ラダー	1999	2006
AA3101	移動式三角鉄棒 折畳み式 3欄型 低学年用	1999	2006
AA3100	移動式三角鉄棒 折畳み式 2欄型 低学年用	1999	2006
AA3001	移動式三角鉄棒 折畳み式 3欄型 高学年用	1999	2006
AA3000	移動式三角鉄棒 折畳み式 2欄型 高学年用	1999	2006
LC1002	昇降台	1998	2005
LC0202	サージヤントジャンプメジャー 壁面取付式	1998	2005
HD1000,1005	鏡 壁面取付式アルミ製引戸付	1998	2005
GD3000	懸垂回転 シーソー	1998	2005
GD2000	懸垂 シーソー	1998	2005
DS3310	30秒タイマー パラレルゴール用	1998	2005
DS3050	ファール回数表示器	1998	2005
DS2210	電光得点表示装置 無線移動式	1998	2005
AT3302	補助台 支柱取付式	1998	2005
AT3101	スパーサーパッド 跳躍板用	1998	2005
AT0620	ミニランプ 角型	1998	2005
AS3040	新体操得点表示板 個人・チーム兼用	1998	2005
AS1501	跳馬跳躍表示板 男子用 メクリ式	1998	2005
AP0310	体操器具用収納台車	1998	2005
AM5423~5732	着地マット オーバーマットタイプ	1998	2005
AM4402~4712	着地マット EVタイプ NGC	1998	2005
AK1000	助走路(普及用)	1998	2005
AJ2320	跳躍板 ロイターシステム 教育用	1998	2005
AH4200	エアータンブリング台セット NGCシステム	1998	2005
AG1010	平均台 教育用アルミ製ビーム	1998	2005
AD010N25	幅員調節用アダプター	1998	2005
AA000001	平行棒 取付金具	1998	2005
LB0100	SMETS 筋力測定器	1997	2004
JE1011	滑り台 プールサイド用	1997	2004
HB1013	回転肋木 4欄型 壁面取付式	1997	2004
HB1012	回転肋木 3欄型 壁面取付式	1997	2004
HB1005	回転肋木 4欄型 壁面取付式	1997	2004
HB1004	回転肋木 3欄型 壁面取付式	1997	2004
EZ0110	綱引き練習器	1997	2004

ES0420	反則表示器	1997	2004
EP1010	運搬車 柔道畳用	1997	2004
EA0430	畳寄せ枠 162畳用	1997	2004
EA0330	畳寄せ枠 128畳用	1997	2004
EA0230	畳寄せ枠 98畳用	1997	2004
EA0130	畳寄せ枠 50畳用	1997	2004
DS3300	30秒タイマー パラレルゴール用	1997	2004
DS2822	30秒タイマー ゲームクロック付 オレンジゴールG用	1997	2004
DS2100~04	電光得点表示装置 壁面取付式 電球式	1997	2004
DH000001	卓球台収納カバー	1997	2004
DE8001	バレーボール用ネット	1997	2004
DE4200	ソフトバレーボール用補助支柱 上部差込型 FRP製	1997	2004
DE1620	バレーボール用支柱 12段式床下250	1997	2004
DE1615	バレーボール用支柱 12段式床下300	1997	2004
DA100Q13	ミニ板(ROP)板セット	1997	2004
DA100Q11	屋外用ミニ板(ROP)セット	1997	2004
DA100N73	バスケット板 屋外用板セット	1997	2004
DA100N70	プラスチック板	1997	2004
DA060002	セッティングゲージ オレンジゴール用	1997	2004
DA030001	セッティングゲージ スプリングゴール用	1997	2004
CE1100	スポッターマット	1997	2004
CE1020	補助台 折畳み移動式	1997	2004
CA6001	リトルジャイアント	1997	2004
CA4001	ピットランポリン	1997	2004
CA2101	レギュレーション 補助フレーム付	1997	2004
CA2001	レギュレーション	1997	2004
AT0600	ミニランプ 角型	1997	2004
AS1100	体操得点表示板	1997	2004
AS0540	体操得点表示板	1997	2004
AP1110	器具運搬車	1997	2004
AP1010~11	器具運搬車	1997	2004
AN1011~23	ソフトマット	1997	2004
AN0500	ソフトマット	1997	2004
AN0120~22	ソフトマット	1997	2004
AM8001~06	オーバーマット	1997	2004
AM1012~15	マット	1997	2004
AH1000	ゆか セノックフローア一式	1997	2004
AH040002	運搬車 AH0410ゆかパネル用	1997	2004
KZ0401	床金具 H型プラスチック製センターストラップ用	1996	2003
KZ0400	床金具 H型プラスチック製センターストラップ用	1996	2003
KZ0301	床金具 H型プラスチック製バドミントン(床止式)用	1996	2003
KZ0300	床金具 H型プラスチック製バドミントン(床止式)用	1996	2003
KD0701	床金具 塗り床用	1996	2003
KD0700	床金具 板張床用	1996	2003
KD0601	床金具 プラスチック製φ40バドミントン(差込式)用	1996	2003
KD0600	床金具 プラスチック製φ40バドミントン(差込式)用	1996	2003
KD0301	床金具 プラスチック製φ76.3バレーボール、テニス用	1996	2003
KD0300	床金具 プラスチック製φ76.3バレーボール、テニス用	1996	2003
KA5801	床金具 塗り床用	1996	2003
KA5800	床金具 板張床用	1996	2003
KA5301	床金具 塗り床用	1996	2003
KA5300	床金具 板張床用	1996	2003
KA1801	床金具 塗り床用	1996	2003
KA1800	床金具 板張床用	1996	2003
KA1701	床金具 塗り床用	1996	2003

KA1700	床金具 板張床用	1996	2003
JF1001	ターンボードB型	1996	2003
JF1000	ターンボードA型	1996	2003
HD0120~22	鏡(衝立移動式)	1996	2003
EZ0100	綱引き練習機	1996	2003
DS5020	反則数 表示板 チーム用	1996	2003
DS2815	30秒タイマー(柱取付3面式)	1996	2003
DL0500	審判台	1996	2003
DK0101	ポールバー整理台 キャスターなし	1996	2003
DK0100	ポールバー整理台 キャスター付	1996	2003
DJ1011	ハンドボール用ゴール 練習用 鉄製	1996	2003
DH0209	カラー卓球台 黒	1996	2003
DH0207	カラー卓球台 赤	1996	2003
DH0206	カラー卓球台 緑	1996	2003
DH0205	カラー卓球台 赤紫	1996	2003
DH0204	カラー卓球台 桃	1996	2003
DH0203	カラー卓球台 藤	1996	2003
DH0202	カラー卓球台 灰	1996	2003
DG2010	バドミントン支柱 移動式 スライドフック式	1996	2003
DG1010	バドミントン用支柱 移動式 スライドフック式	1996	2003
DF0140	テニス用支柱(床下250)	1996	2003
DE8300~01	バレーボール用ネット 9人制	1996	2003
DE4800	ソフトバレーソフトバレーボール用支柱	1996	2003
DE4610	ソフトバレーボール用支柱	1996	2003
DE1524	バレーボール用支柱 12段式床下300移動車付	1996	2003
DE1120	バレーボール用支柱 ベベルギア式床下300移動車付	1996	2003
DE000002~23	支柱運搬車	1996	2003
DD0531	バスケット台 屋外用	1996	2003
DD0530	バスケット台 屋内用	1996	2003
DD0310	小学校用バスケット台 移動折畳み式	1996	2003
DD0221	小学校用バスケット台 ミニバスケット用 屋外用	1996	2003
DD0220	小学校用バスケット台 ミニバスケット用 屋内用	1996	2003
DD0131	ミニバスケット台(屋外用)	1996	2003
DD0130	ミニバスケット台(屋内用)	1996	2003
DA0910~12	オレンジゴールG	1996	2003
DA0625~28	オレンジゴール	1996	2003
DA0615~18	オレンジゴール	1996	2003
DA060001	セッティングゲージ オレンジゴール用	1996	2003
AT0500	ミニランプ 丸型	1996	2003
AS3030	新体操得点表示板 個人・チーム兼用	1996	2003
AP0211	運搬車	1996	2003
AM5020~5722	着地マット オーバーマットタイプ	1996	2003
AM4000~4702	着地マット EVタイプ NGC	1996	2003
AJ2510	踏切板(跳躍板)	1996	2003
AG1000	平均台 教育用木製ビーム	1996	2003
AG0500	平均台 木製ビーム	1996	2003
AG0101	アルミ製 平均台	1996	2003
AF2110	円馬 ジュニア大会用	1996	2003
AF0201	あん馬	1996	2003
AF0200	あん馬	1996	2003
AE0200	跳馬	1996	2003
AE0112	跳馬	1996	2003
AD0160	段違い平行棒ロイターシステム 円形バー	1996	2003
AC0140	平行棒 スーパー型	1996	2003
AC013001	ベース用アダプター 平行棒用	1996	2003

AB1200	つり輪 吊下 略式 →基準書展開	1996	2003
AB0310	つり輪 組立式 ロイターシステム	1996	2003
AB000013	調節ラダー	1996	2003
AB000012	振止め器	1996	2003
AA0510	鉄棒 双発バー・ダブルワイヤー	1996	2003
AA0500	鉄棒 双発バー・ダブルワイヤー	1996	2003
AA0210	鉄棒 マスター型	1996	2003
AA0110	鉄棒 スーパー型 双発バー・シングルワイヤー	1996	2003
EB0111	ボクシングリング 4本ロープ	1995	2002
DS6000	オフィシャルテーブル	1995	2002
DS3110	タイムアウト要求器	1995	2002
DS3040	ファール回数表示器	1995	2002
DS2300	電光得点表示装置	1995	2002
DS2010~12	電光得点表示装置 移動式 電球式	1995	2002
DS0300	得点板 軟式テニス用	1995	2002
DS0210	得点板 多種目兼用型	1995	2002
DS0110	得点板 バスケット・バレー用	1995	2002
DJ0400	サッカー用ゴール 一般 アルミ製 地下箱付	1995	2002
DJ0310	サッカー用ゴール 少年用 鉄製	1995	2002
DJ0120	サッカー用ゴール 鉄製	1995	2002
DH5010~110	卓球用フェンス	1995	2002
DH0110	卓球台 緑	1995	2002
DG0210	インディアカポール 差込式 スライドフック式	1995	2002
DD0120~21	小学校用バスケット台ミニバスケット用屋内用	1995	2002
DA100N56	スナップリングセット	1995	2002
DA0900	オレンジゴールG	1995	2002
DA0604~23	オレンジゴール	1995	2002
CB2000	トランポリンデミ	1995	2002
CA100001	天候カバー 展開用	1995	2002
AT1002	倒立練習台 おわん型	1995	2002
AS3120	新体操得点表示板 個人用	1995	2002
AS3020	新体操得点表示板	1995	2002
AS152001	追加数字板セット 跳馬女子	1995	2002
AM2000~01	マット フェルト入	1995	2002
AL1012	とび箱 小型	1995	2002
AL1011	とび箱 中型	1995	2002
AL1010	とび箱 大型	1995	2002
AL0102	とび箱 小型	1995	2002
AL0101	とび箱 中型	1995	2002
AL0100	とび箱 大型	1995	2002
AK0111	助走路	1995	2002
AK0102	助走路 NGCシステム	1995	2002
AJ2310	跳躍板	1995	2002
AJ0540	跳躍板	1995	2002
AJ0502	跳躍板 NGCタイプ	1995	2002
AH4002	タンブリング台セット	1995	2002
AH4001	タンブリングパネル	1995	2002
AH3300	タンブリング台セット セノーシステム	1995	2002
AH3201	タンブリング台	1995	2002
AH3200	タンブリング台 ロイターシステム	1995	2002
AH3110	タンブリング台	1995	2002
AH0520~0700	新体操マット	1995	2002
AH0320	ゆか ロイターシステム デラックス チェラストタイプ	1995	2002
AH0310	ゆか ロイターシステム チェラストタイプ	1995	2002
AH030003,14	運搬車	1995	2002

AH030002	運搬車 ロイターシステムゆか用	1995	2002
AF1000	あん馬	1995	2002
AE1000	跳馬	1995	2002
AD010N09	幅員調節用アダプター	1995	2002
AD010N08	幅員調節器	1995	2002
JE1010	滑り台 プールサイド用	1994	2001
GH1110	固定式低鉄棒 キャップ式(教育用小型)	1994	2001
GH1010	固定式低鉄棒 キャップ式(教育用大型)	1994	2001
GH0510	固定式高鉄棒 高低調節式(教育用)	1994	2001
GH0210	固定式高鉄棒 複柱腕無(教育用大型)	1994	2001
GH0110	固定式高鉄棒 複柱腕付(教育用大型)	1994	2001
DS2201	電光得点表示装置 無線移動式	1994	2001
DS0520	得点板 テニス用	1994	2001
DJ0200	サッカー用ゴール アルミ製	1994	2001
DD100001	セフティパッド	1994	2001
DD0521	バスケット台屋外用移動式単柱型	1994	2001
DD0520	バスケット台屋内用	1994	2001
DD0300	小学校用バスケット台 移動折畳式	1994	2001
DD0210~11	小学校用バスケット台屋内用	1994	2001
DD0110~11	小学校用バスケット台ミニバスケット用屋内用	1994	2001
DD000001	セフティパッド ミニバスケット台用	1994	2001
CA100003	補助フレーム	1994	2001
AT3301	補助台 支柱取付式	1994	2001
AS3010	新体操得点表示板 団体用	1994	2001
AP0300	体操器具用収納台車	1994	2001
AM4200,4304,4703	着地マット EVタイプ NGC	1994	2001
AF2010	円馬	1994	2001
AD1050	段違い平行棒	1994	2001
AD000001	セフティパッド	1994	2001
AC1100	平行棒 ジュニア大会用	1994	2001
AC0130	平行棒 スーパー型	1994	2001
DS0810	得点板 ハンドボール用	1993	2000
DS0600	得点板 バドミントン用	1993	2000
DS0510	得点板 テニス用	1993	2000
DL2000	審判台 バドミントン・卓球兼用型	1993	2000
DL1500	審判台 ソフトバレー用	1993	2000
DJ1010	ハンドボール用ゴール 木製バー	1993	2000
DJ1001	ハンドボール用ゴール 練習用 鉄製	1993	2000
DG2001	バドミントン用支柱 移動式 スライドフック式	1993	2000
DG1000	バドミントン用支柱 床止め式 スライドフック式	1993	2000
DG0200	インディアカポール 差込式 スライドフック式	1993	2000
DG0100	バドミントン用支柱 差込式 スライドフック式	1993	2000
DF0130,1020	テニス用支柱	1993	2000
DE4600	ソフトバレーボール用支柱 移動式	1993	2000
DE4500	兼用支柱 スライドフック式	1993	2000
DD1010~1110	バスケット台 屋外用単柱式	1993	2000
DD0510~11	バスケット台 屋外用 移動式単柱型	1993	2000
DD0100~0201	小学校用バスケット台(屋内用)	1993	2000
AT1011	倒立練習台	1993	2000
AS3110	新体操得点表示板 個人用	1993	2000
AS3000	新体操得点表示板 団体用	1993	2000
AS1600	ゆか線審用採点板	1993	2000
AS0530	体操得点表示板	1993	2000
AN0133	ソフトマット	1993	2000
AK0210	助走路	1993	2000

AJ0610	跳躍板 NGC	1993	2000
AE1100	跳馬練習器	1993	2000
AD010N07	幅員調節器 電動式	1993	2000
AB0300	つり輪	1993	2000
LC0102	サージャントジャンプメジャー 移動式	1992	1999
ES0900	きまり技表示板	1992	1999
EA0320	畳寄せ枠 128畳用	1992	1999
EA0220	畳寄せ枠 98畳用	1992	1999
EA0120	畳寄せ枠 50畳用	1992	1999
DJ0110	サッカー用ゴール	1992	1999
DE8100~8101	バレーボール用ネット	1992	1999
DD1001~1100	バスケット台 屋外用単柱式	1992	1999
DD0500~01	バスケット台 屋内用 移動式単柱型	1992	1999
DA0800	パラレルゴール	1992	1999
DA0610~13	オレンジゴール	1992	1999
CB2010	トランポリンデミ	1992	1999
CB1710	ロンピング	1992	1999
CB1010	スポーツマン	1992	1999
CA010002	パッド受け金具	1992	1999
AT3100	スペーサーパッド(マット) 跳馬用	1992	1999
AT1001	倒立練習台	1992	1999
AT0510~610	ミニランブ 丸型	1992	1999
AN2010~11	ソフトマット	1992	1999
AJ2120	跳躍板 バネ 鋼式	1992	1999
AH030004	運搬車	1992	1999
AD0150	段違い平行棒 ロイターシステム	1992	1999
KD1110	床金具屋外用 天板ステンレス 300	1991	1998
KD1010	床金具屋外用 天板スチール 300	1991	1998
HD070060,560	鏡 壁面埋込式木製引戸付(2枚扉)	1991	1998
HB1003	回転肋木 4欄型 壁面取付式	1991	1998
HB1002	回転肋木 3欄型 壁面取付式	1991	1998
HB0101	肋木	1991	1998
EE1010	空手マット AH2001 100枚組	1991	1998
DS0800	得点板 ハンドボール用	1991	1998
DK0800	ボール置き台	1991	1998
DK0500	ボール入れ籠	1991	1998
DG2000	バドミントン用支柱 移動式 スライドフック式	1991	1998
DF1010	テニス用支柱	1991	1998
DF0120	テニス用支柱	1991	1998
DE4300	ソフトバレーボール用補助支柱 下部差込型	1991	1998
DE4100	ソフトバレーボール用補助支柱 上部差込型	1991	1998
DE3010	兼用支柱 バレー・テニス兼用 12段式	1991	1998
DE3005	兼用支柱 バレー・テニス兼用 12段式床下300	1991	1998
DE1800	セフティカバー	1991	1998
DE1700	セフティカバー	1991	1998
DE1605	バレーボール用支柱 12段式床下300	1991	1998
DE1514	バレーボール用支柱 12段式床下300移動車付	1991	1998
DE1510	バレーボール用支柱 12段式 250	1991	1998
DE1505	バレーボール用支柱 12段式床下300	1991	1998
DE1110	バレーボール用支柱 ベベルギア式床下300移動車付	1991	1998
DE1005	バレーボール用支柱 ベベルギア式床下300	1991	1998
DE0105	バレーボール用支柱 ネット巻内蔵式床下300	1991	1998
DD1000	バスケット台 屋外用単柱式	1991	1998
CA6000	リトルジャイアント	1991	1998
CA4000	ピットトランポリン	1991	1998

CA2100	レギュレーション	1991	1998
CA2000	レギュレーション	1991	1998
CA1000	ゴライアス	1991	1998
BI0500	プリーベウォーキング	1991	1998
AM3001~3703	着地マット デラックスタイプ	1991	1998
AH4104	タンブリングパネル	1991	1998
AH4100	タンブリング台セット NGCシステム	1991	1998
AH2002	セノックフローア オレンジ	1991	1998
AD1040	段違い平行棒	1991	1998
KD1100	床金具屋外用 床金具(バレー・テニス)	1990	1997
KD1000	床金具屋外用	1990	1997
KD0101	床金具(バレー・テニス)塗床用	1990	1997
KD0100	床金具(バレー・テニス)木床用	1990	1997
HD070506	鏡 壁面埋込式木製引戸付(2枚扉)	1990	1997
DS5100	反則数表示板(個人用)	1990	1997
DS5010	反則数表示板(チーム用)	1990	1997
DS3100	タイムアウト要求器	1990	1997
DS2801	30秒タイマー パラレルゴール用 支柱三面式	1990	1997
DS2200	電光得点表示装置 無線移動式	1990	1997
DL1121	審判台 テニス用	1990	1997
DL1020	審判台 バレーボール用	1990	1997
DJ0300	サッカー用ゴール 少年用	1990	1997
DE3000	兼用支柱 バレー・テニス兼用 12段式床下250	1990	1997
DE1600	バレーボール用支柱 12段式床下250	1990	1997
DE1504	バレーボール用支柱 12段式床下300移動車付	1990	1997
DE1500	バレーボール用支柱 12段式床下250	1990	1997
DE1100	バレーボール用支柱 ベベルギア式床下300移動車付	1990	1997
DE1010	バレーボール用支柱 ベベルギア式床下250	1990	1997
DE0100	バレーボール用支柱 ネット巻内蔵式床下250	1990	1997
CA0100	ゴライアス	1990	1997
AS3100	新体操得点表示板 個人用	1990	1997
AS1530	跳馬跳躍表示板	1990	1997
AN0123	ソフトマット	1990	1997
AM5000~5700	着地マット オーバーマットタイプ	1990	1997
AM4300~4701	着地マット EVタイプ NGC	1990	1997
AM3000~3701	着地マット デラックスタイプ	1990	1997
AK0200	助走路 NGCシステム	1990	1997
AJ2300	跳躍板	1990	1997
AJ2110	跳躍板	1990	1997
AJ0600	跳躍板	1990	1997
AJ0530	跳躍板	1990	1997
AH0410	ゆか NGCシステム GSタイプ スポンジ	1990	1997
AH030001~040001	運搬車	1990	1997
AH0210	ゆか	1990	1997
AF2100	円馬	1990	1997
AE0102	跳馬 スーパー型	1990	1997
AD1030	段違い平行棒 教育用	1990	1997
AD0130~0140	段違い平行棒 ロイターシステム	1990	1997
LB0100	エムジー(簡易筋電計)	1989	1996
HZ1000	マルチウォールラダー	1989	1996
HZ0100	ウォールジム	1989	1996
HB1011	回転肋木 4欄型 壁面取付式	1989	1996
HB1010	回転肋木 3欄型 壁面取付式	1989	1996
HB1001	回転肋木 4欄型 壁面取付式	1989	1996
HB1000	回転肋木 3欄型 壁面取付式	1989	1996

HB0200	肋木 ウィンドラダー 壁面固定式	1989	1996
HB0110	肋木 壁面固定式	1989	1996
HB0100	肋木 壁面固定式 1欄	1989	1996
FB2300	ウレタンピット 走高跳 練習用	1989	1996
FB2200	ウレタンピット 走高跳 競技用	1989	1996
ES0400	反則表示器 空手競技用	1989	1996
EP1000	運搬車	1989	1996
EE1000	空手マット	1989	1996
DS0500	得点板 テニス用	1989	1996
DS0200	得点板 多種目兼用型	1989	1996
DS0100	得点板 バスケット・バレー用	1989	1996
DL1110	審判台 テニス用	1989	1996
DL1010	審判台 バレーボール用	1989	1996
DH0100	卓球台	1989	1996
DF0110	テニス用支柱	1989	1996
DE010001	セフティカバー	1989	1996
DE000021	セフティカバー	1989	1996
DA0600~03	オレンジゴール	1989	1996
CE1010	補助台	1989	1996
AT1010	倒立練習台	1989	1996
AS1520	跳馬跳躍表示板 女子用 メクリ式	1989	1996
AS0520	体操得点表示板	1989	1996
AS051001	追加数字板セット	1989	1996
AS0110	体操得点表示板 得点ワンタッチスライド式	1989	1996
AS010001	追加数字板セット	1989	1996
AP1000~1100	器具運搬車	1989	1996
AN0110~2001	ソフトマット	1989	1996
AM4400	着地マット EVタイプ NGC	1989	1996
AM3400~01	着地マット デラックスタイプ	1989	1996
AM1102~05	セノックマット	1989	1996
AM1002~05	マット	1989	1996
AM0100~0106	着地マット スーパーマット	1989	1996
AK0101	助走路	1989	1996
AJ2100	跳躍板	1989	1996
AJ0520~21	跳躍板	1989	1996
AH0300	ゆか チェラストタイプ	1989	1996
AH021001	運搬車	1989	1996
AC1010	平行棒	1989	1996
AC0120	平行棒	1989	1996
AB030001	調節ラダー	1989	1996
KA5210~11	床金具	1988	1995
GH1100	固定式低鉄棒 キャップ式(教育用小型)	1988	1995
GH1000	固定式低鉄棒 キャップ式(教育用大型)	1988	1995
GH0500	固定式高鉄棒 高低調節式(教育用)	1988	1995
GH0200	固定式高鉄棒 複柱腕無(教育用大型)	1988	1995
GH0100	固定式高鉄棒 複柱腕付(教育用大型)	1988	1995
FZ2000~2300	綱引ロープ	1988	1995
FZ1500	転圧ローラー	1988	1995
FG1000	ハードル運搬車	1988	1995
EB0110	ボクシングリング 3本ロープ	1988	1995
DS3030	ファール回数表示器	1988	1995
DS2901	30秒タイマー 置き式(表示盤2台)	1988	1995
DS2900	30秒タイマー 置き式(表示盤4台)	1988	1995
DS2800	30秒タイマー オレンジゴール用 支柱三面式	1988	1995
DS2720	30秒タイマー DA01/02用 三面吊下げ式	1988	1995

DS2000~2002	電光得点表示装置 移動式 電球式	1988	1995
DJ1000	ハンドボール用ゴール 木製バー	1988	1995
DJ0100	サッカー用ゴール	1988	1995
DE1000	バレーボール用支柱 ベベルギア式床下250 □12軸	1988	1995
DA0110	バスケット台 折畳昇降式(電動油圧式)	1988	1995
AT2010	安全ベルト	1988	1995
AT1000	倒立練習台	1988	1995
AS1010	審判用採点板	1988	1995
AS0510	体操得点表示板 メクリ式	1988	1995
AS0100	体操得点表示板 得点ワンタッチスライド式	1988	1995
AP0210	運搬車 平均台用	1988	1995
AM0400~0502	着地マット NGCシステム	1988	1995
AM0210~0318	着地マット デラックス	1988	1995
AK0110	助走路	1988	1995
AJ2500	踏切板(跳躍板)	1988	1995
AH0510	ゆか 新体操用	1988	1995
AD1020	段違い平行棒 教育用	1988	1995
AD0120	段違い平行棒	1988	1995
AC0110	平行棒	1988	1995
LC1000	昇降台	1987	1994
LC0200	サージャントジャンプメジャー 壁面取付式	1987	1994
LC0100	サージャントジャンプメジャー 移動式	1987	1994
JG0100	プール 監視台	1987	1994
JE1000	滑り台 プールサイド用	1987	1994
HD0110~0111	鏡(衝立移動式)	1987	1994
EB0100~0101	ボクシングリング	1987	1994
DS3020	ファール回数表示器	1987	1994
DH1000	卓球台 デラックス型	1987	1994
DF1000	テニス用支柱	1987	1994
DA0501	バスケット台 2段繰出式(手動式)P板	1987	1994
DA0500	バスケット台 2段繰出式(手動式)F板	1987	1994
DA0200	バスケット台 折畳式(電動油圧式)	1987	1994
CE2000	練習用吊下装置	1987	1994
AT1510	タンマ台	1987	1994
AM0103~0104	着地マット スーパーマット	1987	1994
AJ2101	踏切板(跳躍板)	1987	1994
AJ0510~0511	踏切板(跳躍板)	1987	1994
AH3501	タンプリングマット	1987	1994
AH0610	ゆか 新体操用	1987	1994
AG0100	平均台	1987	1994
AF0100~0101	あん馬	1987	1994
AE0100~0101	跳馬	1987	1994
AD1010	段違い平行棒 教育用	1987	1994
AD0110	段違い平行棒	1987	1994
AB0100	つり輪	1987	1994
AB000001	調節ラダー	1987	1994
KZ0201	床金具 H金具 フック付 フロアーアンカー	1986	1993
KZ0200	床金具 H金具 フック付	1986	1993
KZ0100~0101	床金具 H型	1986	1993
KJ0100	床金具 水球ゴール用	1986	1993
KA5700~01	床金具	1986	1993
JB0100~0200	水球ゴール	1986	1993
HD0101	鏡(衝立移動式)	1986	1993
HD0100	鏡(衝立移動式)	1986	1993
EA0310	畳寄せ枠 128畳用	1986	1993

EA0210	畳寄せ枠 98畳用	1986	1993
EA0110	畳寄せ枠 50畳用	1986	1993
DS3010	ファール回数表示器	1986	1993
DH5100	卓球用フェンス	1986	1993
DH5000	卓球用フェンス	1986	1993
CE1000	補助台	1986	1993
AT2000	安全ベルト	1986	1993
AT1500	タンマ台	1986	1993
AS1500	跳馬跳躍表示板	1986	1993
AN0100~1003	ソフトマット	1986	1993
AM0200~0305	着地マット デラックス	1986	1993
AL1002	とび箱 小型	1986	1993
AL1001	とび箱 中型	1986	1993
AL1000	とび箱 大型	1986	1993
AL0500	とび箱 幼児用	1986	1993
AJ0500	踏切板(跳躍板)	1986	1993
AH3500	タンピングマット	1986	1993
AH3100	タンピングマット	1986	1993
AH2204	カラーフローア 緑	1986	1993
AH2203	カラーフローア 黄	1986	1993
AH2202	カラーフローア 青	1986	1993
AH2201	カラーフローア 赤	1986	1993
AH2200	エアロビクスマット	1986	1993
AH2000	セノックフローア ライトグリーン	1986	1993
AH0500~0600	ゆか 新体操用	1986	1993
AH0200	ゆか セノーシステム	1986	1993
AH010001	運搬車	1986	1993
AH0100	ゆか ロイターシステム	1986	1993
AF2000	あん馬練習機 旋回練習用 (円馬)	1986	1993
AB000011	振止め器	1986	1993
KE0100	床金具 ボクシングリング用	1985	1992
KA5200,5201	床金具	1985	1992
JE0100~0300	すべり台	1985	1992
JC0100~0200	プール跳込台	1985	1992
JB2200	飛板飛込得点板	1985	1992
JB2100	飛込用表示板	1985	1992
JB2000	飛込用採点板	1985	1992
JB1000	水球用センターリング装置	1985	1992
JB0300	水球ゴール	1985	1992
JA0100	審判台	1985	1992
HB1500	肋木用懸垂桿	1985	1992
GG3000	安全回旋塔	1985	1992
GG2500	吊環回旋塔	1985	1992
GG2000	メリーウェーブストライド	1985	1992
GG1000	メリーゴーランド	1985	1992
GF3000	太鼓橋	1985	1992
GF2500	ムーンクライミング	1985	1992
GC1000~2200	すべり台	1985	1992
GB1300	ブランコ 大型6連式	1985	1992
GB1100	ブランコ 大型3連式	1985	1992
FZ0200	抽選器	1985	1992
FZ0100	出発合図用黒板	1985	1992
FG0600	やり立台	1985	1992
FG0500	ハンマー整理台	1985	1992
FG0400	円盤置台	1985	1992

FG0300	砲丸置台	1985	1992
FG0200	ポール置台	1985	1992
FG0100	砲丸帰し台	1985	1992
FF0400	フィールド成績表示板	1985	1992
FF0200~300	トラック競技速報板	1985	1992
FF0100	周回表示器	1985	1992
FE0500,0600	スターター台	1985	1992
FE0400	記録員用雨覆いボックス	1985	1992
FE0100	決勝計時員台	1985	1992
FD1600	ペッグ	1985	1992
FD1500	角度標識	1985	1992
FD1300	距離標識 跳躍用	1985	1992
FD1200~01	距離標識 投てき用	1985	1992
FD1100	跳躍選手用距離標識	1985	1992
FD1000	踏切板標識	1985	1992
FD0300	オープン線標識	1985	1992
FD0200	マラソン距離標識	1985	1992
FD0100	コースナンバー標識	1985	1992
FC1100	跳躍距離計測補助器	1985	1992
FC1000	跳躍距離測定器	1985	1992
FC0500~0501	ハンマー投および円盤投用囲い	1985	1992
FC0400	やり投用円弧	1985	1992
FC0300	サークル 円盤投用	1985	1992
FC0200	サークル 砲丸・ハンマー投用	1985	1992
FC0100	サークル 砲丸・ハンマー投用	1985	1992
FB3500	踏切板	1985	1992
FB3000,3100	棒高跳用ボックス	1985	1992
FB2100	ウレタンピット 走高跳 練習用	1985	1992
FB2000	ウレタンピット 走高跳 競技用	1985	1992
FB1000~1300	棒高跳用支柱	1985	1992
FA2100	3000M障害代用縁石	1985	1992
FA2001	3000M障害	1985	1992
FA2000	3000M障害	1985	1992
EA0300	畳寄せ枠 128畳用	1985	1992
EA0200	畳寄せ枠 98畳用	1985	1992
EA0100	畳寄せ枠 50畳用	1985	1992
DY0500	ピッチングボード(投球的)	1985	1992
DS5000	反則数表示板	1985	1992
DS3000	ファール回数表示器	1985	1992
DS2710	30秒タイマー スタンド式	1985	1992
DS2700	30秒タイマー DA01/02用 吊下げ式	1985	1992
DS2600	30秒タイマー 置き式 減灯式	1985	1992
DL1100	審判台 テニス用	1985	1992
DL1000	審判台 バレーボール用	1985	1992
DJ3100	バッティングケージ	1985	1992
DH1500	卓球台	1985	1992
DF0100	テニス用支柱	1985	1992
DE3700	バレーボール用中央支柱 12段式床下250	1985	1992
DE3600	バレーボール用中央支柱 12段式床下250	1985	1992
DE3500	バレーボール用中央支柱 12段式床下250	1985	1992
DE010100	セフティカバー	1985	1992
DE009100	ネット巻器	1985	1992
DE000100	セフティカバー	1985	1992
DE0001	支柱運搬車	1985	1992
DA209800	投光器	1985	1992

DA0400	バスケット台 3段繰出式(電動油圧式)	1985	1992
DA0100	バスケット台 折畳昇降式(電動油圧式)	1985	1992
DA009099	ゴールリング	1985	1992
DA009045	バスケット板	1985	1992
DA009035	バスケット板	1985	1992
DA009025	バスケット板	1985	1992
DA009017	バスケット板	1985	1992
DA009001	バスケットリング用ネット	1985	1992
AS1000	審判用採点板	1985	1992
AS0500	体操得点表示板	1985	1992
AP0200	運搬車	1985	1992
AP0100	運搬車	1985	1992
AM010001	着地マット用接着テープ	1985	1992
AK0100	助走路	1985	1992
AJ2000	跳躍板	1985	1992
AJ0501	跳躍板	1985	1992
AH3000	タンブリング台	1985	1992
AH090001	セノックフロアー用カバー	1985	1992
AH019001	ゆか用クッションカーペット	1985	1992
AF009002	ポメル	1985	1992
AF009001	ポメル	1985	1992
AD1000	段違い平行棒	1985	1992
AD019500	幅員調節器	1985	1992
AD0100	段違い平行棒	1985	1992
AD009100	バー	1985	1992
AC1000	平行棒	1985	1992
AC0100	平行棒	1985	1992
AC009100	バー	1985	1992
AB019100	リングベルトワイヤー	1985	1992
AB009100	リングベルトワイヤー	1985	1992
AB009001	リング	1985	1992
AB000010	振止め器	1985	1992
AA0201	鉄棒 マスター型	1985	1992
AA0200	鉄棒 マスター型	1985	1992
AA0101	鉄棒 スーパー型 双発バー・シングルワイヤー	1985	1992
AA0100	鉄棒 スーパー型 双発バー・シングルワイヤー	1985	1992
AA009350	緊張索	1985	1992
AA009300	緊張索	1985	1992

※同一の製品名でも製造年により製品番号が異なる場合があります。